



SELLOTEC ALFOMBRA

Adhesivo de contacto para el pegado de revestimientos cubre pisos y alfombras.

- Fácil de aplicar
- Alto agarre inicial
- Buena adherencia final
- Adecuado para pisos calefaccionados

Campo de Aplicación:

Sellotec alfombra, es un adhesivo de contacto formulado para la instalación de revestimientos cubre pisos, alfombras muro a muro, sobre radieres de concreto, pisos de madera y otros.

Composición:

Adhesivo a base de caucho de polichloroprenos y resinas sintéticas, disuelto en solventes orgánicos. Exento de Tolueno y Benceno.

Características Físico – Químicas:

Color	:	Ámbar
Aspecto	:	Líquido Viscoso
Viscosidad	:	4.000 ± 200 cps (brookfield RTV Spindle # 4, 12 rpm 20° C)
Contenido de Sólidos	:	17%
Tiempo de espera (20°C)	:	15 a 20 minutos
Tiempo de abierto (20°C)	:	45 minutos
Tiempo antes de colocar	:	
peso	:	Inmediata
Máxima adhesión	:	72 horas aprox.
Rendimiento	:	250 - 300 gr/m ²
Resistencia a T°	:	Hasta 80° C
Resistencia a la humedad	:	Buena
Tiempo de almacenaje	:	24 meses (23° C / 55% H.R.)

Producto No Tóxico

Según ensayo TCLP realizado en **Laboratorio DICTUC**, de acuerdo al requerimiento del decreto supremo DS 148 que regula la disposición y manejo de residuos peligrosos, este producto no representa peligro para la salud pública y/o para el medio ambiente. Este sellador no constituye un residuo peligroso.



Presentaciones:

Tarro: 3,8 Litros.

Lata: 18 Lts.





SELLOTEC ALFOMBRA

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas. Si esto es insuficiente, la losa debe ser pulida o desgastada.

Aplicación:

Aplicar Sellotec alfombra en forma homogénea con llana lisa o dentada de 2 mm de profundidad en la superficie para luego instalar en forma inmediata el revestimiento, presionando lo suficiente para lograr una óptima adhesión. De esta forma, lograremos humectar el respaldo del revestimiento y obtener un excelente resultado.

Recomendación:

Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados, la calefacción debe haber estado operando al menos 10 días antes. Apagar la calefacción al momento de realizar la instalación del revestimiento. 72 horas después de finalizada la instalación del revestimiento, la calefacción puede ser puesta a potencia máxima.

Precauciones:

Adhesivo altamente inflamable.

Controlar la buena ventilación del ambiente en que se trabaja. Mantener lejos del alcance de los niños.

No eliminar el producto por el alcantarillado.

Seguir las instrucciones de instalación del fabricante del revestimiento.

Advertencia:

Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber del consumidor leer detenidamente las indicaciones, que consisten en la correcta aplicación y adecuación del producto, material o servicio a la finalidad que persigue el cliente.

Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Soluex, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, dano o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor.

Fecha última revisión : Noviembre 2017

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.